

C L B 1列8回路 (1回路 C20A:2口)

[8] 118	[7] 117	[6] 116	[5] 115	[4] 114	[3] 113	[2] 112	[1] 111	←回路 No
								←DMX No

[9] 119
[10] 120
[11] 121
[12] 122
[13] 123
[14] 124
[15] 125
[16] 126

[32] 142
[31] 143
[30] 144
[29] 145
[28] 146
[27] 147
[26] 148
[25] 149

直 回路

①	C-30A	②	C-30A
---	-------	---	-------

直 回路

①	C-30A	②	C-30A
---	-------	---	-------

A W C 下 壁

①	159	②	160
③	161	④	162
⑤	163	⑥	164
⑦	165	⑧	166
⑨	167	⑩	168
⑪	169	⑫	170
⑬	171	⑭	172
⑮	173	⑯	174

A W C 上 壁

①	143	②	144
③	145	④	146
⑤	147	⑥	148
⑦	149	⑧	150
⑨	151	⑩	152
⑪	153	⑫	154
⑬	155	⑭	156
⑮	157	⑯	158

客電2F下手側通路 184

客電2F上手側通路 184

[17] 127	[18] 128	[19] 129	[20] 130	[21] 131	[22] 132	[23] 133	[24] 134
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

客電2F調整室側通路 185

客電DMX No.

下手舞台側	177	舞台側中	176	上手舞台側	175
中央下手側	183	中央中側	182	中央上手側	181
下手調整室側	180	中調整室側	179	上手調整室側	178